Installatiehandleiding

Wi-Fi stick voor Autarco omvormers



Contactgegevens

Autarco Group B.V. Schansoord 60 5469 DT Erp The Netherlands

www.autarco.com info@autarco.com

Andere informatie

Deze gebruiksaanwijzing is integraal onderdeel van het beschreven object. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor installatie, gebruik of onderhoud. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebuik.

Productinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun bijbehorende eigenaars.

© Autarco Group B.V. All rights reserved.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Omvang van deze handleiding	4
1.2	Symbolen die worden gebruikt:	4
1.3	Verbindingstopologie monitoring	4
2.	De installatie	5
2.1	Installeren van de WiFi stick	5
2.2	Configureer de Wi-Fi stick	6
3.	Troubleshooting	12
3.1	Internetconnectivieit	12
3.2	Signaalsterkte	12
3.3	Instellingen van locale router	12

1. Inleiding

1.1 Omvang van deze handleiding

Het doel van deze handleiding is om instructies en de specifieke procedures voor de installatie, het gebruik en het oplossen van problemen van de Autarco WiFi sticks, die wordt gebruikt met onderstaande omvormer modellen. Houdt deze handleiding te allen tijde beschikbaar aub.

1.2 Symbolen die worden gebruikt:



WAARSCHUWING! Geeft een veiligheidsinstructie aan, die, indien niet goed wordt opgevolgd, kan leiden tot letsel of materiële schade.

1.3 Verbindingstopologie monitoring



http://my.autarco.com

2. De installatie

2.1 Installeren van de WiFi stick

Sluit de WiFi stick aan op de bijbehorende communicatie-interface van de omvormer (zorg ervoor dat de vierpins connectornummers corresponderen) en draai de WiFi stick vast m.b.v. de zwarte ring om de connector van de stick.



WAARSCHUWING! Draai nooit de stick zelf maar altijd enkel de zwarte ring om de connector. Als er aan de stick zelf gedraaid wordt terwijl deze in de omvormer zit worden kabels binnen in de stick kapotgedraaid en vervalt de garantie.





WAARSCHUWING! Houdt de Wi-Fi stick uit de buurt van grote metalen objecten en elektrische apparaten met magnetische velden zoals een magnetron, koelkast, mobiele telefoon, betonnen muren, PV panelen en metalen wanden om de kwaliteit van de communicatie te waarborgen. De communicatie-kwaliteit van de Wi-Fi stick kan tevens worden beïnvloed door onweer.

2.2 Configureer de Wi-Fi stick

Om de omvormer aan te sluiten op uw lokale Wi-Fi router, dient u te kijken naar het Wi-Fi serienummer. Dit nummer staat afgebeeld op de achterkant van de Wi-fi stick:



Als voorbeeld gebruiken we Wi-Fi serienummer 501292599.

Step 1 — Elke Autarco omvormer creëert zijn eigen (onbeveiligde) draadloos netwerk met als naam van het netwerk: AP_<serienummer> bv. "AP_501292599". Met behulp van een computer, tablet of mobiele telefoon, kunt u verbinding maken met dit draadloze netwerk. Hier is een voorbeeld van het scherm in Windows:

Show All	•	[
NETGEAR	Connected	llee
nakachu	Security-enabled network	llee
2110	Security-enabled network	أللده
		-1

Step 2 — Als u verbonden bent met het Wi-Fi netwerk, kunt u het IP-adres:10.10.100.254 invoeren in uw webbrowser. Dit kan in elke moderne webbrowser



Step 3 — Wanneer u gevraagd wordt om een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, kunt u voor beide "admin" gebruiken.

\sub localhost/blank.html 🗙 💭		_ 🗆 🗙
← → X 🗋 10.10.100.254		☆ =
	Authentication Required × The server http://10.10.0254:80 requires a username and password. The server says: IGEN- WIFL User Name: admin Password: **** Log In Cancel	



WARNING! Passwords are case sensitive. If using an iPad, iPhone or other tablet device, please ensure that the first character of the password hasn't automatically become uppercase.

Step 4 — Klik vervolgens op Wizard in het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm. *als dit in het Chinees wordt weergegeven, klikt u op ENGELS in de rechter bovenhoek

Status	Device information	
Wizard	Device serial number	637939723
Wireless	Firmware version	H4.01.51Y4.0.02W1.0.57(2017-08-311- D)
Cable	Wireless AP mode	Enable
Advanced	SSID	AP_637939723
Upgrade	IP address	10.10.254
Restart	MAC address	F0:FE:6B:7C:83:70
Decet	Wireless STA mode	Enable
Reset	Router SSID	Autarco
	Signal Quality	39%
	IP address	192.168.99.169
	MAC address	F0:FE:6B:7C:83:71
	Cable mode	Disable
	IP address	Er Fr
	MAC address	8
8	Connected Inverter	
	Remote server information	
	Remote server A	Pingable
	Remote server B	Unpingable
	Remote server C	Unpingable

Step 5 — U ziet nu de eerste stap van het Wizard proces voor het configureren van de Wi-Fi verbinding. Klik op de **START** knop om te beginnen.

status	Dear user:						
Wizard							
Wireless							
Cable							
Advanced		Thank y	ou for cho	losing our	device.		
Upgrade		Next, yo the netv	ou can foll vork settin	ow the set g step by	tup wizaro step;	i to compl	ete
Restart		or you o	an select	the left m	enu for de	tailed set	ing.
Reset		★Note: your wi	Before service	etting, ple cable ne	ease mak twork is v	e sure th vorking.	at
						Sta	art
	1	2	3	4	5	6	7

Step 6 — Klik op NEXT, u kunt hier het draadloze netwerk configureren.

Status	Connectio	on Setting	s:				
Wizard							
Wireless							
Cable							
Advanced							
Upgrade	-	Wireles	s connecti	on			
Restart		Cable c	onnection		Wire	eless Ena	bled V
Reset							
							_
					Back		Next
	1	2	3	4	5	6	7

Step 7 — Selecteer uw lokale Wi-Fi router. Mocht uw router er niet tussen staan, klik dan op vernieuwen. Het systeem kiest automatisch de juiste encryptie methode.

Zorgt u er wel voor dat de omvormer binnen het bereik van uw lokale Wi-Fi netwerk hangt.

ard	Site Survey				
/ireless	SSID	BSSID	RSSI	Channel	-
able	Autarco Autarco Guest	70:8b:cd:30:5a	:f8 39%	4	-
dvanced					
Ipgrade					
testart					
leset					
	★Note: When RSSI connection may be used on the shorten the distance	of the selected W unstable, please between the de	IFI network select other vice and rou	is lower tha available n ter.	an 15%, th ietwork or
	*Note: When RSSI of connection may be to shorten the distance Add wireless netw Network name	of the selected W instable, please between the de vork manually: e (SSID) Auta	iFi network select other vice and rou	is lower tha available n ter.	an 15%, th letwork or efresh
	*Note: When RSSI connection may be to shorten the distance Add wireless network name (Note: case st	of the selected W instable, please between the de vork manually: e (SSID) Auta enstitue)	IFi network select other vice and rou rco	is lower tha available n ter.	an 15%, th letwork or
	*Note: When RSSI connection may be a shorten the distance Add wireless netw Network nam (Note: case si Encryption me	of the selected W Instable, please between the der vork manually: e (SSID) Auta ensitive) Ethod WPA	IFI network select other vice and rou rco 2PSK T	is lower tha available n ter.	an 15%, th letwork or
	*Note: When RSSI connection may be to shorten the distance Add wireless network of the shorten the shorten the many of the same set Network name (Note: case set Encryption may Encryption alg	of the selected W unstable, please between the der work manually: e (SSID) Auta ethod WPA gorithm AES	iFi network select other vice and rou rco 2PSK V	is lower tha available n ter.	an 15%, th letwork or
	*Note: When RSSI connection may be to shorten the distance Add wireless netw Network nam (Note: case si Encryption mi Encryption alg	of the selected W Instable, please between the dev vork manually: e (SSID) Auta ensitive) Auta thod WPA gorithm AES	iFi network select other vice and rou rco 2PSK V	is lower that available in ter.	an 15%, th etwork or efresh
	*Note: When RSSI connection may be to shorten the distance Add wireless netw Network nam (Note: case is Encryption mis Encryption alg	of the selected W Instable, please between the development (SSID) Auta ensitive) Auta orithm AES	IFI network select other vice and rou rco 2PSK V Back	is lower that available n ter.	an 15%, th letwork or efresh
	*Note: When RSSI connection may be to shorten the distance Add wireless network Network name Network name Encryption alg	of the selected W Instable, please between the devices the selection of the selected work manually: (SSID) Auta ensitive) Auta gorithm (AES)	IFI network select other vice and rou rco 2PSK V Back	is lower that available n ter.	an 15%, th letwork or sfresh

Step 8 — Klik op NEXT om verder te gaan.

status	Please enter the wire	ase enter the wireless network password:						
Vizard								
Vireless								
Cable								
Advanced								
Jpgrade	Password (8- (Note: case si	64 bytes) ensitive)						
Restart	Re-enter pass	sword						
Reset			Show Pa	ssword				
			Back		Next			
	1 2	3 4	5	6	7			

Step 9 — Voer het wachtwoord van uw lokale netwerk in en klik op NEXT om door te gaan.

Als dit niet werkt, kunt u het volgende proberen:

- Klik op BACK en bevestig de juiste encryptie methode van uw lokale Wi-Fi.
- Zorg ervoor dat uw Wi-Fi wachtwoord geen tekens bevat zoals: "@#\$%^&*
- Zorg ervoor dat uw Wi-Fi is ingeschakeld op kanaal 1 t/m 11 (niet op 12 en 13)
- Zorg ervoor dat Quality of Service (QoS) is uitgeschakeld voor uw Wi-Fi netwerk
- Zorg ervoor dat uw Wi-Fi uitzendt in slechts één Wi-Fi standaard (802.11g of 802.11n) en niet meerdere tegelijk (802.11a/b/g/n). Op sommige routers heet dit mixed-mode en die moet uit.

Step 10—A) Indien uw router ingeschakeld is op het automatisch uitdelen van van IP-adressen, kunt u op NEXT klikken om door te gaan.

B) Mocht u een vast IP-Adres hebben, dan dient u de volgende 4 velden juist in te vullen en kunt u op NEXT klikken om door te gaan.

status	Please fi	ill in the fo	ollowing info	ormati	on:			
Wizard								
Wireless		Obtain an IP address			Enable V			
Cable		automatically			Enable V			
Advanced		IP address		0	0.0.0.0			
Upgrade		Subnet ma	isk	0	0.0.0			
Restart		Gateway a	iddress	0	0.0.0.0			1
Reset		DNS serve	r address					=
					Back		Next	

Step 11 — K



Step 12 — Check op de status pagina dat de WiFi stick verbonden is het uw lokale router, dat de stick een IP adres verkrijgt en dat Remote server A pingable is:

Status	Device information Device serial number	637939723
Wireless	Firmware version	H4.01.51Y4.0.02W1.0.57(2017-08-311- D)
Cable	Wireless AP mode	Enable
Advanced	SSID	AP_637939723
Jograde	IP address	10.10.100.254
Restart	MAC address	F0:FE:6B:7C:83:70
Docot	Wireless STA mode	Enable
Kesel	Router SSID	Autarco
	Signal Quality	39%
	IP address	192.168.99.169
	MAC address	F0:FE:6B:7C:83:71
	Cable mode	Disable
	IP address	10
	MAC address	
	Connected Inverter	
	Remote server information	
	Remote server A	Pingable
	Remote server B	Unpingable
	Remote server C	Unpingable

Step 13 — Beveilig het WiFi netwerk signaal van de WiFi stick. Idealiter veranderd u het signaal van een open signaal naar een WPA2 beveiligd signaal.

GEFELICITEERD!

De omvormer is nu aangemeld op uw lokale Wi-Fi netwerk en communiceert opbrengstdata met de monitoring server van Autarco.

U kunt deze opbrengstdata bekijken op onze monitoring website: <u>http://my.autarco.com</u>.

U ontvangt uw logingegevens op het moment dat uw installateur het systeem bij ons heeft geregistreerd.



VOOR DE INSTALLATEUR

Voordat u het system registreert dient u de volgende gegevens van uw klant te hebben, ten behoeve van het aanmaken en verifiëren van het monitoring account en de opbrengstgarantie certificaten.

- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht
- E-mail adres
- Telefoonnummer
- Adres van het zonnestroomsysteem

3. Troubleshooting

3.1 Internetconnectivieit

Indien er voor uw omvormer geen opbrengst getoond wordt op de Autarco monitoring website, betekent dit gewoonlijk een connectiviteitsprobleem. Controleer if uw omvormer correct verbonden is met de remote Autarco server:

- Log in op het admin panel. Zie de eerste stappen in §2.2.
- Op de Status tab, klik op 'Remote server information' onderaan de pagina.
- Indien 'Remote server is pingable' vermeld wordt, heeft de omvormer contact gelegd met de remote server. Stuur een email naar Autarco Customer Care met een uitgebreide probleemomschrijving en de serienummers van uw omvormer en WiFi stick.
- Indien 'Remote server is not pingable' vermeld wordt, heeft de WiFi stick geen contact gelegd met de remote server. Ga door met onderstaande troubleshooting stappen.

3.2 Signaalsterkte

De meest voorkomende reden dat WiFi stick er niet in slaagt een robuste verbinding te maken met de remote Autarco server, is fragiele WiFi-connectiviteit met de lokale router. Controleer of de stick voldoende signaal krijgt.

- Log in op het admin panel. Zie de eerste stappen in §2.2.
- Op de Status tab, zie 'Signal Quality' onder 'Wireless STA mode'.
- Indien de signaalsterke minder is dan 30%, installeer dan één of meerdere WiFi-repeaters tussen de lokale router en de omvormer.
- Zorg ervoor dat het SSID van de WiFi-repeater(s) anders is dan het SSID van de router, bijvoorbeeld door "-versterkt" als achtervoegsel te gebruiken. Dit om te verzekeren dat de WiFi stick met de repeater verbindt, en niet rechtstreeks met de router.
- Voer de instructies in §2.2 opnieuw uit nadat u de WiFi-repeater heeft geinstalleerd.

Een signaalsterkte van 30% of meer moet voldoende zijn voor een stabiele verbinding.

3.3 Instellingen van locale router

Indien signaalsterkte voldoende is en er toch connectiviteitsproblemen zijn, of indien u helemaal niet met uw lokale WiFi netwerk kan verbinden, controleer dan een aantal instellingen op de lokale router om WiFi connectiviteit te verkrijgen en optimaliseren.

Log in op de router door naar diens IP adres te browsen op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon verbonden met het draadloos netwerk van de router. Om het IP adres van de router te achterhalen, zie de volgende webpagina (in Engels):

http://www.computerworld.com/article/2474776/network-security-find-the-ip-address-of-your-home-router.html



WAARSCHUWING! Autarco kent de gebruikersnaam of het wachtwoord van uw router niet. Standaard gebruikersnamen en wachtwoord verschillen per merk en serie.

Controleer de volgende instellingen op de router:

- Veel routers zijn geconfigureerd om meerdere protocollen uit de WiFi 802.11 familie te ondersteunen, bijv. b/g/n. Dit heet vaak 'mixed mode'. Configureer de router om enkel 802.11n of 802.11g te gebruiken. Op sommige routers zijn de alternatieven 802.11b/g/n and 802.11b/g; selecteer in dergelijke gevallen de 802.11b/g optie (m.a.w. zo "ongemixt" mogelijk).
- Zorg ervoor dat Wireless Channel tussen 1 en 11 is.
- Stel de encryptie in op slechts één encryptie-type, zoals WPA2-Personal en WPA2-PSK. Schakel uit dat de router meerdere encryptie-types ondersteunt.
- Het SSID en het WiFi wachtwoord mogen uitsluitend alfanumerieke tekens bevatten: a-z, A-Z en 0-9. Tekens als !@#\$%&*()_+-=[]\{};:",./<>? zijn niet toegestaan.
- Veel routers ondersteunen Quality-of-Service (QoS). Schakel indien mogelijk deze optie uit.
- De router moet dynamisch IP adressen alloceren aan verbonden apparaten. Dit heet DHCP. Zorg ervoor dat DHCP ingeschakeld is op de router.
- Sommige routers hebben een Region instelling die correct gezet moet zijn.



WAARSCHUWING! Een wijziging van bovenstaande routerinstellingen kan tot gevolg hebben dat de verbinding met andere verbonden apparaten, zoals computers, laptops, tablets of mobiele telefoons, verbroken wordt. Verbind ze opnieuw op basis van de nieuwe instellingen.